

Montageanleitung

Ergänzungsset zur einseitigen Entwässerung

Werkzeug zur Montage:

Meterstab, Markierstift, Akkuschauber, Dosenbohrer 65-70 mm und Metallsäge

Vorbereitung :

Vor der Montage der einseitigen Entwässerung muss die Dachrinne an der Traufe montiert sein. Die beiden Fallrohrsets sind Ergänzungssets zu einem vorhandenen Dachrinnenset für Satteldächer. Die in den Sets befindlichen Fallrohre müssen zur Montage mit benutzt werden.

Set 111T	Stück
Fallrohr DN 60 100cm	1
Rohrbogen DN 60 88°	4
Universalabzweig	1
Rohrschellen DN 60	2
Rohrverbinder DN 60	1

Set 311T	Stück
Fallrohr DN 60 100cm	3
Rohrbogen DN 60 88°	4
Universalabzweig	1
Rohrschellen DN 60	3
Rohrverbinder DN 60	3



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Set 111 T geeignet für Traufabstand bis 400 cm
Set 311 T geeignet für Traufabstand bis 600 cm
Lieferbar in 3 Farben: braun Best. Nr.: 100155T
weiß: Best. Nr.: 101155T
anthrazit: Best. Nr.: 103155T

Beginnen Sie mit der Montage der beiden 88° Bögen links und rechts auf die Auslaufstutzen (Bild 2). Bei Gartenhäusern mit Ecküberblattung empfiehlt es sich diese durchzubohren (Dosenbohrer 65-70 mm) damit das Rohr nicht zu weit von der Hauswand verläuft (Bild 1). Die Bohrung gibt auch zusätzlichen Halt für das Fallrohr. Weiter die Fallrohre von links und rechts bis zum senkrecht verlaufenden Rohrabzweig verlegen. Die Rohre von rechts (lange Seite) mit Rohrverbindern verlängern und mit Rohrschellen an der Gartenhauswand befestigen. Durch das Anhalten des Universalabzweiges am gewünschten Einbauort bestimmen Sie die genaue Rohrlänge von links und rechts. Sie können dabei die Position des Rohrabzweiges an der Hauswand frei wählen. An den beiden Fallrohrenden je einen 88° Bogen aufsetzen. Bei richtiger Rohrlänge müssen die Bögen aneinander stoßen. Nun zwei kurze Rohrstücke zusägen um ein unterschiedliches Höhenniveau der von rechts und links auszugleichen (Bild 4). Diese Rohrstücke werden zum einen in die beiden Bögen 88° und zum anderen in den Universalabzweig gesteckt. Benötigte Rohrlängen einzeln ausmessen. Die Einbautiefe im Abzweig ist für beide Rohre unterschiedlich lang. An der unteren Ende des Universalabzweiges 2m langes Fallrohr aufstecken (Bild 3 u. 4) und bis zum Boden mit 2 Rohrschellen an der Hauswand befestigen (Bild 2). Zum Schluss wird am Fallrohrende ein Bogen 88° aufgesteckt um das Wasser von der Hauswand wegzuleiten.



Bild 4