


Montageanleitung für Metall-Gerätehaus

M110100 / 230 × 230 cm




osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de


Erforderliche Werkzeuge & Sicherheitshinweise

Die Montage darf nur mit geeigneten Werkzeugen und unter Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitsvorgaben durchgeführt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass alle genannten Hilfsmittel vor Beginn der Montage vollständig vorhanden sind.



Bohrmaschine / Akkuschauber

Erforderlich ist eine Bohrmaschine bzw. ein Akkuschauber mit **Kreuzschlitz-Bit** sowie einem **6-mm-Bohrer** für Schraub- und Bohrarbeiten.



Gummihammer

Zum spannungsfreien Ausrichten und Zusammenfügen der Bauteile ohne Beschädigung der Oberflächen.


Wasserwaage

Zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung des Metallgerätehauses. Eine korrekte Ausrichtung ist Voraussetzung für die Passgenauigkeit und Funktion der Bauteile.



Stehleiter (freistehend)

Für Montagearbeiten in der Höhe ist eine standsichere Stehleiter zu verwenden. Die Leiter muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund aufgestellt werden.



Messwerkzeug


Zur Maßkontrolle werden ein Maßband sowie ein Gliedermaßstab (Zollstock) benötigt.



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Während der Montage ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören Schutzhandschuhe, festes, geschlossenes Schuhwerk sowie lange, geschlossene Kleidung.

Bei Bohrarbeiten oder Arbeiten mit Metallteilen ist geeigneter Augenschutz (Schutzbrille) zu verwenden.



Personenanzahl

Die Montage darf nur mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Beide Personen müssen körperlich belastbar sein, um Bauteile sicher zu tragen, zu positionieren und zu montieren.

Allgemeine Informationen – Metallgerätehaus

1. Kondenswasserbildung

Metall reagiert auf Temperaturunterschiede, wodurch Kondenswasser entstehen kann. Sorgen Sie für eine regelmäßige Belüftung durch Öffnen von Türen und Lüftungsöffnungen. Kondenswasser ist bei Bedarf zu entfernen. Optional kann ein Antikondensvlies an der Dachinnenseite montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Dachausführung

Das Dach ist für den vorgesehenen Einsatzzweck ausgelegt. Veränderungen an der Dachkonstruktion dürfen nur gemäß Herstellerangaben erfolgen. Der Aufbau darf erst nach vollständiger Fertigstellung des Fundaments erfolgen.

3. Fundamenterstellung

Das Metallgerätehaus darf nur auf einem tragfähigen, ebenen Fundament montiert werden. Die Fundamenterstellung muss gemäß beiliegendem Fundamentplan erfolgen. Abweichungen können zu Funktionsstörungen und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

4. Gebrauchsspuren

Während der Montage und Nutzung können oberflächliche Kratzer oder Druckstellen entstehen. Diese sind material- und nutzungsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Bauteile dürfen nicht gezogen, nicht auf harten Untergründen abgelegt und nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen in Kontakt gebracht werden.

5. Wartung und Pflege

Das Metallgerätehaus ist wartungsarm. Reinigen Sie es regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und weichen Tüchern. Scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel sind zu vermeiden.


6. Sturmsicherung

Das Gerätehaus muss fachgerecht am Fundament verankert werden. Je nach Standort kann eine zusätzliche Sturmsicherung erforderlich sein. Diese ist in der Regel nicht im Lieferumfang enthalten.


7. Belüftung und Nutzung


Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, insbesondere bei der Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände, um Feuchtigkeitsbildung und Korrosion zu vermeiden.

Abmessungen:



Fundamentplan:





1





Ac-A1 x1



Ana-A2 x1



Ana-B3 x2






2




Ab-4 x4










Ana-B41 x12





Or





3



Ac-A6 x1



Ana-A5 x1






Ana-B10 x1



Ana-B41 x5



Ana-B40 x5



4



Ac-A8 x1






Ac-A11 x1



Ana-B41 x3



Ana-B40 x3



5






Ac-A7 x1



Ana-B41 x5



Ana-B40 x5



6



Ac-A6 x1






Ana-A5 x1



Ana-B41 x7



Ana-B40 x7



7



Ac-A6 x1






Ac-A9 x1



Ana-B41 x5



Ana-B40 x5



8






Ac-A6 x1



Ana-B41 x5



Ana-B40 x5



9



Ac-A6 x1






Ana-A5 x1



Ana-B41 x7



Ana-B40 x7



10



Ac-A6 x1






Ana-B10 x1




Ana-B41 x5



Ana-B40 x5



11






Ac-A6 x1




Ana-B41 x5



Ana-B40 x5



12



Ac-A6 x1






Ana-A5 x1



Ana-B41 x7



Ana-B40 x7






13

Ac-A8 x1

Ac-A11 x1

Ana-B41 x3




Ana-B40 x3



14

Ab-4 x4

Ana-B41 x12







15



Ana-A4 x1



Ana-B41 x2



16



Ana-A16 x1







Ana-A16a x1



Ana-B41 x4






Ana-B40 x4



17



Ana-B41 x2



18



Ana-A13 x1






Ana-B14 x1




Ana-B41 x16




Ana-B40 x16



19



Ana-A12 x1







Ana-B14 x1




Ana-B41 x22



Ana-B40 x20






20



Ab-4 x4



Ana-B41 x12






21



Ana-A17 x1





Ana-A44 x4




22



Ana-A18 x4



23






Ana-A22b x4




Ana-A22a x4



Ana-B41 x16






24




Ana-A36 x3




Ana-A38 x1




25







Ana-A23 x2




Ana-A18 x2



Ana-B41 x8



26







Ana-B27 x2




Ana-A18 x2



Ana-B41 x8





27



Ana-A27 x2



Ana-B41 x4





28



Ana-B26 x2





Ana-B41 x4



29



Ana-P1 x4



Ana-P1

Ana-P1

Ana-B3

Ana-A4

30




Ana-A25 x1



Ana-B41 x2



Ana-B40 x2




Ana-A25

Ana-B3

Ana-A4



31







Ana-A24 x2



Ana-B41 x12



Ana-B40 x12



32







Ana-A24 x3




Ana-B41 x18



Ana-B40 x18



33







Ana-A25a x1



Ana-B41 x4



Ana-B40 x4



34



Ana-A28 x2





Ana-B28 x2



Ana-B41 x26



Ana-B40 x26






35



Ana-P2 x4



Ana-B41 x16





36



Ab-50 x6



Ana-A43 x18



37



Ac-A29 x1



Ac-A29a x1



Ana-54 x1



Ana-55 x1






Ana-56 x1



Ana-57 x1



Ana-58 x3






38



Ana-P6 x1



Ana-B41 x4






39



Ana-P7 x1



Ana-B41 x10





40



Ana-P8 x1




Ana-A42 x2







41




Ana-B37 x16.5M





42



43



Ana-B45 x16





osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de