


Montageanleitung für Metall-Fahrradgarage

M110200 / 133 × 222 cm




osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de


Erforderliche Werkzeuge & Sicherheitshinweise

Die Montage darf nur mit geeigneten Werkzeugen und unter Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitsvorgaben durchgeführt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass alle genannten Hilfsmittel vor Beginn der Montage vollständig vorhanden sind.



Bohrmaschine / Akkuschauber

Erforderlich ist eine Bohrmaschine bzw. ein Akkuschauber mit **Kreuzschlitz-Bit** sowie einem **6-mm-Bohrer** für Schraub- und Bohrarbeiten.



Gummihammer

Zum spannungsfreien Ausrichten und Zusammenfügen der Bauteile ohne Beschädigung der Oberflächen.


Wasserwaage

Zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung des Metallgerätehauses. Eine korrekte Ausrichtung ist Voraussetzung für die Passgenauigkeit und Funktion der Bauteile.



Stehleiter (freistehend)

Für Montagearbeiten in der Höhe ist eine standsichere Stehleiter zu verwenden. Die Leiter muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund aufgestellt werden.



Messwerkzeug


Zur Maßkontrolle werden ein Maßband sowie ein Gliedermaßstab (Zollstock) benötigt.



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Während der Montage ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören Schutzhandschuhe, festes, geschlossenes Schuhwerk sowie lange, geschlossene Kleidung.

Bei Bohrarbeiten oder Arbeiten mit Metallteilen ist geeigneter Augenschutz (Schutzbrille) zu verwenden.



Personenanzahl

Die Montage darf nur mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Beide Personen müssen körperlich belastbar sein, um Bauteile sicher zu tragen, zu positionieren und zu montieren.

Allgemeine Informationen – Metallgerätehaus

1. Kondenswasserbildung

Metall reagiert auf Temperaturunterschiede, wodurch Kondenswasser entstehen kann. Sorgen Sie für eine regelmäßige Belüftung durch Öffnen von Türen und Lüftungsöffnungen. Kondenswasser ist bei Bedarf zu entfernen. Optional kann ein Antikondensvlies an der Dachinnenseite montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Dachausführung

Das Dach ist für den vorgesehenen Einsatzzweck ausgelegt. Veränderungen an der Dachkonstruktion dürfen nur gemäß Herstellerangaben erfolgen. Der Aufbau darf erst nach vollständiger Fertigstellung des Fundaments erfolgen.

3. Fundamenterstellung

Das Metallgerätehaus darf nur auf einem tragfähigen, ebenen Fundament montiert werden. Die Fundamenterstellung muss gemäß beiliegendem Fundamentplan erfolgen. Abweichungen können zu Funktionsstörungen und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

4. Gebrauchsspuren

Während der Montage und Nutzung können oberflächliche Kratzer oder Druckstellen entstehen. Diese sind material- und nutzungsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Bauteile dürfen nicht gezogen, nicht auf harten Untergründen abgelegt und nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen in Kontakt gebracht werden.

5. Wartung und Pflege

Das Metallgerätehaus ist wartungsarm. Reinigen Sie es regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und weichen Tüchern. Scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel sind zu vermeiden.


6. Sturmsicherung

Das Gerätehaus muss fachgerecht am Fundament verankert werden. Je nach Standort kann eine zusätzliche Sturmsicherung erforderlich sein. Diese ist in der Regel nicht im Lieferumfang enthalten.


7. Belüftung und Nutzung

Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, insbesondere bei der Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände, um Feuchtigkeitsbildung und Korrosion zu vermeiden.







Abmessungen:








Fundamentplan:




1							
	ZX-A1 x1	ZX-A2 x1	ZX-A3 x2	ZX-1 x4	ZX-3 x1	ZX-4 x1	ZX-A40 x20




2							
	ZX-A5 x1	ZX-A8 x1	ZX-A9 x1	ZX-A40 x4	ZX-A41 x2	ZX-A49 x6	




3							
	ZX-A5 x1	ZX-A8 x1	ZX-A9 x1	ZX-A40 x4	ZX-A41 x2	ZX-A49 x6	



4							
	ZX-A6 x1	ZX-A7 x1	ZX-A40 x2				




5





ZX-A4 x1



ZX-A40 x2



a



6



ZX-A11 x1



ZX-3 x1




ZX-4 x1




ZX-A40 x4

a




a



ZX-A11

a






7



ZX-2 x2



ZX-A40 x4



8



ZX-A9 x2







ZX-A40 x6



ZX-A41 x2






ZX-A49 x8



9

ZX-A10 x1

ZX-A41 x2






10

ZX-A12 x1

ZX-A12a x1

ZX-A41 x12







11



ZX-1 x2



ZX-A40 x12



12



ZX-A9 x1








ZX-A40 x4



ZX-A41 x6



ZX-A49 x6








13

ZX-A9 x1

ZX-A40 x4

ZX-A41 x6

ZX-A49 x6








14

ZX-A9 x1

ZX-A40 x4

ZX-A41 x6

ZX-A49 x6







15

ZX-5 x2

ZX-5a x2

ZX-5b x2

ZX-A40 x12



16





ZX-A13 x1

ZX-A14 x1


ZX-A14a x1

ZX-A15 x1


ZX-A41 x8



17	 ZX-A51 x1	 ZX-A52 x1					
----	--	--	--	--	--	--	--





18	 ZX-A50 x1						
----	--	--	--	--	--	--	--



19


ZX-A46 x4


ZX-A47 x4





20


ZX-A53 x1


ZX-A46 x2


ZX-A47 x2





21






ZX-A20 x1



M-23 x2



22







23

ZX-A18 x1

ZX-A40 x12

ZX-A49 x12







24



ZX-A19 x1

ZX-A40 x14





ZX-A49 x14



		
ZX-A22 x1	ZX-A40 x9	ZX-A49 x5



 ZX-A23 x1	 ZX-A40 x9	 ZX-A49 x5
---	---	---







27

ZX-A21 x1

ZX-A40 x3

ZX-A41 x3

ZX-A49 x3






28

ZX-A20a x1

ZX-A40 x6

ZX-A49 x6



29






ZX-6 x1




ZX-7 x1



ZX-A43 x6



30



ZX-A30 x1






ZX-8 x1




ZX-A44 x2



ZX-11 x2



31



ZX-A31 x1






ZX-8 x1



ZX-A44 x2



ZX-11 x2



32






ZX-14 x1



ZX-15 x1






ZX-A42 x6



33

ZX-15 x1




ZX-A42 x3



34

ZX-14 x1






ZX-A42 x3



35

ZX-10 x3

ZX-A48 x6





osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de