


Montageanleitung für Metall-Fahrradgarage

M110201 / 166 × 222 cm




osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de


Erforderliche Werkzeuge & Sicherheitshinweise

Die Montage darf nur mit geeigneten Werkzeugen und unter Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitsvorgaben durchgeführt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass alle genannten Hilfsmittel vor Beginn der Montage vollständig vorhanden sind.



Bohrmaschine / Akkuschauber

Erforderlich ist eine Bohrmaschine bzw. ein Akkuschauber mit **Kreuzschlitz-Bit** sowie einem **6-mm-Bohrer** für Schraub- und Bohrarbeiten.



Gummihammer

Zum spannungsfreien Ausrichten und Zusammenfügen der Bauteile ohne Beschädigung der Oberflächen.


Wasserwaage

Zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung des Metallgerätehauses. Eine korrekte Ausrichtung ist Voraussetzung für die Passgenauigkeit und Funktion der Bauteile.




Stehleiter (freistehend)

Für Montagearbeiten in der Höhe ist eine standsichere Stehleiter zu verwenden. Die Leiter muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund aufgestellt werden.



Messwerkzeug


Zur Maßkontrolle werden ein Maßband sowie ein Gliedermaßstab (Zollstock) benötigt.



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Während der Montage ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören Schutzhandschuhe, festes, geschlossenes Schuhwerk sowie lange, geschlossene Kleidung.

Bei Bohrarbeiten oder Arbeiten mit Metallteilen ist geeigneter Augenschutz (Schutzbrille) zu verwenden.



Personenanzahl

Die Montage darf nur mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Beide Personen müssen körperlich belastbar sein, um Bauteile sicher zu tragen, zu positionieren und zu montieren.

Allgemeine Informationen – Metallgerätehaus

1. Kondenswasserbildung

Metall reagiert auf Temperaturunterschiede, wodurch Kondenswasser entstehen kann. Sorgen Sie für eine regelmäßige Belüftung durch Öffnen von Türen und Lüftungsöffnungen. Kondenswasser ist bei Bedarf zu entfernen. Optional kann ein Antikondensvlies an der Dachinnenseite montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Dachausführung

Das Dach ist für den vorgesehenen Einsatzzweck ausgelegt. Veränderungen an der Dachkonstruktion dürfen nur gemäß Herstellerangaben erfolgen. Der Aufbau darf erst nach vollständiger Fertigstellung des Fundaments erfolgen.

3. Fundamenterstellung

Das Metallgerätehaus darf nur auf einem tragfähigen, ebenen Fundament montiert werden. Die Fundamenterstellung muss gemäß beiliegendem Fundamentplan erfolgen. Abweichungen können zu Funktionsstörungen und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

4. Gebrauchsspuren

Während der Montage und Nutzung können oberflächliche Kratzer oder Druckstellen entstehen. Diese sind material- und nutzungsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Bauteile dürfen nicht gezogen, nicht auf harten Untergründen abgelegt und nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen in Kontakt gebracht werden.

5. Wartung und Pflege

Das Metallgerätehaus ist wartungsarm. Reinigen Sie es regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und weichen Tüchern. Scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel sind zu vermeiden.


6. Sturmsicherung

Das Gerätehaus muss fachgerecht am Fundament verankert werden. Je nach Standort kann eine zusätzliche Sturmsicherung erforderlich sein. Diese ist in der Regel nicht im Lieferumfang enthalten.


7. Belüftung und Nutzung

Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, insbesondere bei der Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände, um Feuchtigkeitsbildung und Korrosion zu vermeiden.


Abmessungen:





Fundamentplan:




1								
	ZX-B1 x1	ZX-B2 x1	ZX-A3 x2	ZX-1 x2	ZX-1a x2	ZX-3a x1	ZX-4a x1	ZX-B40 x20




2							
	ZX-A5 x1	ZX-A8 x1	ZX-A9 x1	ZX-B40 x4	ZX-B41 x2	ZX-B49 x6	




3							
	ZX-A5 x1	ZX-A8 x1	ZX-A9 x1	ZX-B40 x4	ZX-B41 x2	ZX-B49 x6	



4							
	ZX-B6 x1	ZX-B7 x1	ZX-B40 x2				




5





ZX-B4 x1



ZX-B40 x2



a



6



ZX-B11 x1



ZX-3a x1




ZX-4a x1




ZX-B40 x4

a



a




ZX-4a

ZX-B11

ZX-3a

a






7



ZX-2 x2



ZX-B40 x6



8



ZX-A9 x2







ZX-B40 x6



ZX-B41 x2






ZX-B49 x8



9

ZX-B10 x1

ZX-B41 x2






10

ZX-A12 x1

ZX-A12a x1

ZX-B41 x12







11



ZX-1 x2



ZX-B40 x12



12



ZX-A9 x1








ZX-B40 x4








ZX-B41 x6







ZX-B49 x6







13							
	ZX-A9 x1	ZX-B40 x4	ZX-B41 x6	ZX-B49 x6			







14							
	ZX-A9 x1	ZX-B9 x1	ZX-B40 x6	ZX-B41 x9	ZX-B49 x9		




15							
	ZX-5 x2	ZX-5a x2	ZX-5b x2	ZX-B40 x12			




16							
	ZX-B13 x1	ZX-B14 x1	ZX-B14a x1	ZX-B15 x1	ZX-B41 x8		



17	 ZX-A51 x2	 ZX-A52 x2					
----	--	--	--	--	--	--	--






18	 ZX-A50 x2						
----	--	--	--	--	--	--	--



19

ZX-B46 x8

ZX-B47 x8





20

ZX-A53 x2

ZX-B46 x4

ZX-B47 x4








21







ZX-B20 x1



M-23 x2



22







23

ZX-A18 x1

ZX-B40 x12

ZX-B49 x12







24

ZX-B18 x1

ZX-B40 x10

ZX-B49 x10







25

ZX-A19 x1

ZX-B40 x14

ZX-B49 x14








26


ZX-A22 x1

ZX-B40 x9

ZX-B49 x5



27







ZX-A23 x1




ZX-B40 x9



ZX-B49 x5



28






ZX-B21 x1



ZX-B40 x4





ZX-B49 x4



29

ZX-B41 x3






30

ZX-B20a x1

ZX-B40 x8

ZX-B49 x8



31






ZX-6 x1




ZX-7 x1



ZX-A43 x6



32



ZX-B30 x1






ZX-8 x1




ZX-A44 x2



ZX-11 x2



33



ZX-B31 x1








ZX-8 x1



ZX-A44 x2



ZX-11 x2



34







ZX-14 x1



ZX-15 x1






ZX-A42 x6



35

ZX-15 x1




ZX-A42 x3



36

ZX-14 x1






ZX-A42 x3



37

ZX-10 x3

ZX-A48 x6





osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de